

CENTRAL VIRTUAL

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA - USUARIOS Y CLAVES

DATOS Y REGISTRACIÓN

ÍNDICE

1. DATOS DE REGISTRACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN

1.2. CONSIDERACIONES

<u>CONFIGURACIÓN</u>
<u>GENERACIÓN CLAVE WEB</u>
<u>1.1. TIPO DE OPCIONES</u>
<u>GENERACIÓN CLAVE SIP</u>

1. DATOS DE REGISTRACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN

Los **Datos de Registración** son los usuarios y claves destinados a autenticar los Internos de la Central Virtual contra el servidor de IPLAN. De esta manera, estos pueden emitir y recibir llamados correctamente, ya que el Servidor autoriza esas operaciones sobre los Internos al autenticarlos.

Se tienen 2 variantes:

- <u>Clave WEB:</u> Es aquella donde los internos pueden inicializar en diversos portales como centralvirtual.iplan.com.ar o cvi.iplan.com.ar, además de poder utilizarse en la aplicación **IPLAN SPHONE**.
- <u>Clave SIP</u>: Es aquella donde se pueden utilizar <u>solamente</u> en teléfonos IP para su uso en dichos dispositivos.

El objetivo del presente instructivo, es guiarte a realizar la configuración completa para que puedas autogestionar dichos cambios, teniendo en cuenta todas las consideraciones que mencionamos a continuación. Es importante no pasar por alto las mismas ya que su orden está contemplado y corres riesgo de quedar temporalmente sin servicio en uno o varios Internos.

1.2. CONSIDERACIONES

Te recomendamos no modificar los **Datos de Registración** a menos que sea estrictamente necesario y posean algún control interno tanto como planilla, además de la administración / gestión de los teléfonos físicos para configurarlos.

Es importante no confundir la **Clave SIP** del teléfono (usuario y clave SIP), con la **Clave Web** (usuario y clave web del interno para IPLAN SPHONE).

En el caso que la administración de los teléfonos y/o adaptadores esté a cargo de IPLAN (los mismos deben estar contratados en comodato), y necesites cambiar las claves SIP, podrás solicitar modificaciones mediante una **Gestión Técnica** vía web, siguiendo los pasos del sitio de <u>Zona de</u> <u>Clientes IPLAN</u>.

2. CONFIGURACIÓN

A fin de modificar la **Clave WEB** y **SIP** para cada interno, es necesario que ingreses a la plataforma web de <u>Zona de clientes IPLAN</u>, la cual te permite auto gestionar todas las funcionalidades. Esta requiere el CGP (Código de Gestión Personal) y clave de dicho portal. En caso de no tenerlos, siga las instrucciones del <u>vídeo</u> para recuperar el acceso. A partir de este <u>2do vídeo</u> desde el minuto 00:55 a 02:42, se estará explicando la lógica de cómo generar las claves WEB y SIP respectivamente, las cuales detallamos aquí como hacerlo paso a paso.

2.1. GENERACIÓN CLAVE WEB

Dentro, deberá dirigirse a:

a. Recuadro 'Mis Servicios', clic en CENTRAL VIRTUAL:

Mis Servicios

Administrar y configurar tus servicios ahora es mucho más fácil. Presioná sobre el servicio y accedé a toda la información.

0800/0810

CENTRAL VIRTUAL

b. En la barra de opciones, clic en 'Configuración del servicio':

Zona de Clientes / Central Virtual Realizá todas las configuraciones de tus servicios. Configuración del Gestiones y solicitudes servicio técnicas

c. Clic en 'Internos' sobre la ventana emergente:

Administrador	Internos
	12

- 2.1.1. TIPO DE OPCIONES
 - o La opción '**DELEGAR'** permite asociar un correo electrónico a un interno. Una vez realizado este paso, deberá hacer click en **Guardar datos y enviar correo**.

INTERNO:

	Nombre Apellido		Email			Extensión		
1	Nombre		A Apellido	×	tucorreo@mai			201
Tipo de configuración de contraseña				Enviar correo				
۲	Delegar	0	Establecer	-	Guardar datos y enviar correo			

En caso de estar Ok, dará un mensaje de aceptación y le llegará un mail para configurar la nueva clave.

 Si se elige la opción '*ESTABLECER*' deberá obligatoriamente grabar una contraseña WEB y un mail en cada interno contratado. En caso de no cumplirse estas 2 condiciones, dará error.

INTERNO:

Nombre			Apellido		Email				Extensión		
1	Nombre		A Apellido			\bowtie	tucorreo@mai			201	
Tipo de configuración de contraseña						Contraseña					
0	Delegar	۲	Establecer	r	······			۲			
	Confirmar contraseña										
				۲							

2.2. GENERACIÓN CLAVE SIP

Con el número de línea y la contraseña WEB ingresá a <u>cvi.iplan.com.ar</u> con los accesos correspondientes, pasando el Captcha de verificación y haciendo click en **¡INGRESÁ AHORA!**:

ATA	FORMA DE CONFIGURACIÓN DEL INTEF	RNO
	INICIAR SESIÓN	
	INGRESĂ TU NÚMERO	
	1153521558	
	CONTRASEÑA	\bigcirc
	•••••	JK
	No soy un robot	
	¡INGRESÁ AHORA!	
	RECUPERAR CONTRASEÑA	

Una vez dentro, tendrás qué:

a. Dirigirte a la opción de 'CONTRASEÑA SIP':



CONTRASEÑA SIP Podrás definir una contraseña SIP que servirá para los Teléfonos IP que utilices.



b. Dentro de dicha opción tendrás que generar una nueva Clave SIP, y hacer clic en '*GUARDAR*':

CONTRASEÑA SIP								
	••••							
•••••								
GUARDAR								

c. Una vez realizado esto, deberemos obtener un cartel de éxito.



d. En caso de indicar que no es posible actualizar la Clave SIP, favor de comunicarse con Soporte Técnico al <u>Whatsapp</u>.

¡Enhorabuena!

Esperemos que este instructivo le haya sido de utilidad.